

6. 本機単体での設定管理機能

6.1. 本機単体でできること

以下のよく使う設定管理機能は、マウスを本機につなぐことにより、ネットワーク接続や PC 操作をせず、本機単体で設定でき、日常の運用管理を行うことができます。

- ① シャットダウン:本機能を電源オフの時に使用する。詳細は 7.3 を参照して下さい。
- ② パスワード設定(デフォルト:123456)
- ③ アラームしきい値(デフォルト:37.5°C、0.1°C単位で変更可能)
- ④ 履歴のエクスポート(デフォルト:オフ)
- ⑤ スナップ写真保存(デフォルト:オフ)

6.2. マウス操作

本機の USB ポートにマウスを接続することにより、設定管理機能を利用することが可能になります。

また、ネットワーク設定もできます(付録の2章参照)。

- メニュー選択:左クリック
- 前画面にもどる:右クリック

6.3. 設定管理機能の使い方

- ① 本機の USB ポートにマウスを接続
- ② 本機左上に表示されている IP アドレスまたは IP null を左クリック



- ③ まずはパスワード入力画面が表示される
- ④ パスワード入力してログインすれば、右側の設定メニュー画面が表示される
- ⑤ 設定変更単位は遠隔 PC (WEB) 側での設定変更単位と同じ



ログイン画面



各種設定変更メニュー画面