## 2、ネットワーク接続

Web 管理画面を利用したい場合は WiFi または Ethernet 接続を行う必要があります。Android OS ですので、操作方法は Android タブレットと同じです。

## ① WiFi 接続手順

- USB ポートにマウスを接続する
- 本機の一番上のタスク欄を選択(左クリック)すると、右上に設定アイコンが出てくる
- 設定をクリックすると、一番上に出てくる無線とネットワークメニューに Wi-Fi 設定メニューがある
- さらに Wi-Fi メニューを選択すると、接続できる Wi-Fi ネットワークー覧が表示される
- 接続可能なネットワークを選択し、接続を行う

14.28	N V 1629	N	🖤 il 1629
•••• ¥6	設定 9.	≡ Wi-Fi	<b>¢</b> 1
NA Andanti ステム USDデバッグが接触されました タップして USD アドッグを発行にします。	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ON CESHI	•
N result 275. Comparing the TSE 2. J. Tandah TSE	8 Bluetooth Billin		61 1242
75-41-51-000 or 1	Ethernet On	REG_YUANZX	WIT16_24
検測記線のUSBへの	SIM2)-1 <sup>2</sup>	melge     MERCURY_4FO	¢
1950年一日 2月19月7月1日日日	<ul> <li>データ使用量</li> <li>ロロウテータを使用しています</li> </ul>	NETGEAR88	
	・・・・ もっと見る	Tenda_F08E50	
	21.5	TP-LINK_3800	
MMカードが購入されていません。緊急通販のA-	<ul> <li>ディスプレイ</li> <li>明点との活動的時は 0FF です</li> </ul>	<ul> <li>HONOR 20 PRO</li> <li>Chandlat-Dury</li> </ul>	



## ② Ethernet 接続手順

- LAN ポートに RJ45 LAN ケーブルを接続して、Ethernet 接続を行う
- マウスで設定アイコンをクリックし、Ethernetを選択すれば、IP アドレス設定が可能
- 以下のデフォルト固定 IP アドレスを割り当てて出荷:192.168.1.29





3、メニュー画面

Ø 192.168.31.106.8090 × +		- σ ×
🗧 🔶 🖸 🔺 保護されていない通信   192.168.	31.106.8090	⇔ ☆ 🔝 \varTheta i
0	ログイン	
パスワード		
		バスワードを忘れた